

Bedienung der Ballwurfmaschine

Die Ballwurfmaschine steht in der Halle auf Platz 2 hinter dem Vorhang Nordseite. Ein Netzkabel und ein Fernbedienungskabel liegen oben auf. Nach Benutzung ist die Ballwurfmaschine wieder ordentlich mit zusammengelegten Kabeln am selben Platz zu verstauen.

Eine Steckdose für den Stromanschluß befindet sich zwischen Platz 1 und 2 über Augenhöhe hinter dem Vorhang :



Die Bedienung ist sehr einfach. Eingestellt werden können **Ballwurffrequenz**, das **Schwenken**, der **seitliche Streuwinkel**, die **Flugbahn** und die **Geschwindigkeit** der **Schwungräder** oben und unten.



Die Anschlüsse für das Netz- und das Fernbedienungskabel befinden sich hier